
























1000L泵车

Series Models: TANK RMT-1000

保养手册

Maintenance manual

2022



















> 打药车组成

- 泵组

>功率: 5.5KW >流量42L

- 药箱

>有效容量950L >过滤网及旋转盖

- 清水箱

>有效容量20L

- 过滤器

>AGRG 80目过滤

- 卷轴

>标准单卷轴, 配3/8"管80M

- 车架

>四轮驱动,前双轮可制动

- 液位镜

>可观药箱容量

- 反冲洗阀

>可使用冲洗阀进行药箱沉淀反冲

- 调压阀

>根据不同植物进行压力调节

















> 打药车使用说明

请按照以下步骤启动打药机

- 1) 观察液位镜是否药箱有水
- 2) 打开水箱检查是否有药物沉淀
- 3) 检查反冲洗阀和出水阀是否有打开。

(在机器在工作过程中,确保一个阀是常开状态)

- 4) 启动主机
- 5) 打开反冲洗阀,关闭出药阀,对药液进行充分混合
- 6) 连接打药杆,打开机器出药阀,打开打药杆阀,关闭 反冲洗阀。
- 7) 开始工作
- 8) 注意: 打药车无自动停机功能, 所以注意药箱水位变化。

















> 打药车注意事项

在进行任何保养工作之前,首先要关闭电源,保养结束后,检查是否有工具,抹布或者其它物件在运转部件或者危险区域附近。

使用原装零件更换过度磨损的零件,并且制造商推荐的润滑油。

定期保养			
保养间隔	零部件	步骤	参考
	过滤器	检查过滤器滤芯	检查水的通过率
每个工作日	泵	检查油位	检查泵的油位表
每工作50小时	泵与动力装置的连接 皮带轮	检查	
	泵	各接头	
每工作300小时	泵	换油	1:15W40
		377.1	2:1.3L
每工作1000小时	泵的垫片	更换	联系供应商
	单向阀	更换	联系供应商

















> 保养说明


一: 检查泵的安装件

- 1) 检查泵的固定螺钉是否有松动。
- 2) 需要时,按照安装设计中规定的扭矩紧固螺钉
- 二: 检查管路和接头
- 1) 检查接头处是否有泄露 一般情况下将接头适当紧固可以解决泄露问题。 如果进口管路接头处有泄露,则必须修理密封件。
- 2) 检查软管 如果管路有老化,磨损,突起和磨损等情况,必须更换

三:换油

在泵稍温热的情况下,将泵的所在的设备置完全水平表面。

- 1) 使用合适的容器收集使用过油
- 2) 拧下排油口塞 (A) 排出所有的油
- 3) 拧上油塞 (A)
- 4) 拧上油塞尺(B)
- 5) 通过加油口添加新的油到适当位置
- 6) 通过油塞尺 (B) 检查油量
- 7) 拧上油塞尺(B)



















> 泵的故障及排除

故障	检查方向	解决
泵运转时不出水	供水原因	1:给供水 2:管路无折叠,无破损
	长时间不使用,单向阀 凝固	1:清洗单向阀
泵的压力达不到 额定工作压力	水流量不足	1:检查供水管
	密封件损坏	1: 更换密封件
	喷嘴磨损	1: 更换喷嘴
泵漏水 漏油	水封损坏,油封损坏	1: 更移水封 2: 更换油封
管路抖动	单向阀堵塞	1: 清洗或者更换单向阀
	泵入空气	1: 紧固进水管, 排空空气
曲轴箱进水	柱塞环和密封件	1: 更换水封
	空气湿度过高	1: 将机油频率提高一倍

备注:泵浦水封,油封属于易损件,无保修

Note: the pump water seal and oil seal are vulnerable parts without warranty

















> 打药杆保养

一: 检查喷嘴

1) 定期检查喷嘴过滤器

关闭喷嘴操作如下





二: 检查喷杆

- 1) 检查接头处是否有泄露 一般情况下将接头适当紧固可以解决泄露问题。 如果进口管路接头处有泄露,则必须修理密封件。
- 2) 检查软管 如果管路有老化,磨损,突起和磨损等情况,必须更换

三:检查外置过滤器

1) 定期检查和清洗外置过滤器滤芯